

Information om Kamstrup-Senea radio mätare.

På denna nya mätartyp för hushåll finns det möjlighet att se både spänning och belastning.

På displayen visas mätarställningen och nere till vänster vilka faser som har spänning: L1-L2-L3

På framsidan under displayen finns det en gul lampa som blinkar i takt med förbrukningen, ju mera belastning desto snabbare blinkning.

Till höger om den gula lampan finns det en tryck knapp. Här kan du nu trycka dig fram till de olika visningarna:

0. tryck visar mätarställningen just nu.
1. tryck visar effektuttaget totalt just nu.
2. tryck visar spänningen på fas 1
3. tryck visar spänningen på fas 2
4. tryck visar spänningen på fas 3
5. tryck visar total energi (trippmätare)
6. tryck visar effekt uttag på fas 1
7. tryck visar effekt uttag på fas 2
8. tryck visar effekt uttag på fas 3
9. visar bara en display test



Tryck knapp

Gulblinkande lampa